Настройка цифровых каналов на телевизорах Toshiba

В зависимости от модели, интерфейс и пункты меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

1) Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку [Menu]. В разделе «Настройка» установите следующие значения:

Страна – **Германия** (или др. страна Западной Европы) Вход ант./каб. – **Кабель**

После этого переходите к пункту **«Автомат. Настройка»**

Внимание! Некоторые модели на одной из стадий настройки могут запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: **0000**, **1111**, **1234**



2) Введите режим настройки **«DTV»** и установите параметры поиска:

Тип сканирования Быстрое Частота (начальная частота) 274000 Конечная частота 770000 Модуляция 256 QAM Символьная скорость 6750 Авто

В зависимости от модели телевизора и выбранной страны, некоторые параметры вводить не нужно

3) Если все сделано правильно, то телевизор должен найти около 190 телеканалов и около 10 радиоканалов





4) После поиска каналов необходимо настроить внутренние часы телевизора и ≕ 🌣 язык аудио, для этого вернитесь в главное меню и в разделе «Настройка» Язык меню Русский выберите пункт «DTV уст.» DTV Ручная Настройка DTV yct. ОК Вход RETURN Назад 5) Задайте время в пункте **«Уст. местного** времени» Субтитры и аудио Установка PIN-кода Уст. местного времени Автообновлен.канала Набор символов DVB ◆ Редакт. RETURN Назад 6) Для настройки аудио выберите пункт «Субтитры и аудио» Уст. местного времени Автообновлен канала Вкл Набор символов DVB Западный ОК Вход RETURN Назад 7) Выставите следующие параметры: Основной язык аудио - Русский Субтитры и аудио Тип субтитра Нормальный Основной язык субтитров Русский Дополн. язык субтитров Англ Тип Аудио • Редакт. RETURN Назад