

## BBK 22LEM-3082


Шар №1 Фото пульта от телевизора, на котором будет производиться настройка.



**Шаг №2** Для входа в меню телевизора, необходимо нажать клавишу MENU на пульте.  
В зависимости от модели, интерфейс меню может отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.  
Для этого необходимо, перейти в пункт НАСТРОЙКА (подтвердить выбор клавишей «OK» на пульте)




**Шаг №3** Перед тем как приступить к настройке каналов, необходимо изменить языковую версию меню телевизора (при необходимости).  
Для смены языка, нужно перейти в пункт «ЯЗЫК». ( для этого нужно выбрать этот пункт и подтвердить действие клавишей «OK» на пульте).



Шаг №4

В основном меню нужно перейти в пункт «Таймер» для установки времени



Шаг №5

Настройка КТВ.

Перейти в пункт КАНАЛ.



Шаг №6 Тип вещания, выбрать КАБЕЛЬНОЕ ТВ.



Шаг №8 Параметр автопоиска выбрать Полный.

