


## DEXP 42A9000


**Шаг №1** Фото пульта от телевизора, на котором будет производиться настройка.



**Шаг №2** Для входа в меню телевизора, необходимо нажать клавишу **MENU** на пульте.  
В зависимости от модели, интерфейс меню может отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.  
Для этого необходимо, перейти в пункт **НАСТРОЙКА** (подтвердить выбор клавишей «OK» на пульте)





**Шаг №3** Заходим в раздел **КАНАЛ**.  
Тип антенны указываем **DVB-C**  
Переходим в раздел **Автоматическая настройка**



Шаг №4

Тип сканирования **ПОЛНОЕ СКАНИРОВАНИЕ**.  
Идентификатор сети **АВТО**  
Нажимаем **ПОИСК**



Шаг №6

Ваш телевизор настроен.

Нажав клавишу «EPG» откроется меню, электронной программы передач.

Электронный справочник по прог

Информ.

Обучающий танцевальный проект. Различные танцевальные направления, современная хореография, школы и студии танцев. Премьера - каждое воскресенье в 21:00.

DTV Радио

24	UTV HD
25	Живая природа HD
26	Глазами туриста HD
27	Travel + Adventure...
28	Teletravel HD
29	Охотник и рыболов...
30	Еда HD
31	Mezzo Live HD
32	HD Спорт
33	MTV HD
34	MGM HD
36	Fashion One HD

BC 29 ПН 30 ВТ 31 СР 1 ЧТ 2 ПТ 27 СБ 28

17:20 - 17:45	Танцуй! [6+]
17:45 - 17:50	Просторная студия. [16+]
17:50 - 18:05	Вијести с Мирко Здравичем. [12+]
18:05 - 18:35	Мой город. [12+]
18:35 - 18:45	Гаджет. [12+]
18:45 - 19:25	Будни и балы Мариинской гимназии 2015. [6+]
19:25 - 19:30	Фотопроект. [12+]

Предварительная запись EPG программа / Информация / график Выбор режима ENTER Подтвердить EXIT Выход