


JVC

Шаг №1


Фото пульта от телевизора, на котором будет производиться настройка.



Шаг №2 Для входа в меню телевизора, необходимо нажать клавишу **MENU** на пульте.
В зависимости от модели, интерфейс меню может отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.
Для этого необходимо, перейти в пункт **НАСТРОЙКА** (подтвердить выбор клавишей «OK» на пульте)




Шаг №3 Перед тем как приступить к настройке каналов, необходимо изменить языковую версию меню телевизора (при необходимости).
Для смены языка, нужно перейти в пункт «Настройка». (для этого нужно выбрать этот пункт и подтвердить действие клавишей «OK» на пульте).



Шаг №4

Для настройки телеканалов, нужно войти в раздел КАНАЛЫ
Затем выбрать АВТОНАСТРОЙКА.




Шаг №5

Нужно выбрать ТИП DVB



Шаг №6

Страна РОССИЯ



Шаг №7

После окончания настройки телевизор готов к работе.

