

Mystery MTV 4223LT2

Шаг №1

Фото пульта от телевизора, на котором будет производиться настройка.



Шаг №2 Для входа в меню телевизора, необходимо нажать клавишу **MENU** на пульте.
В зависимости от модели, интерфейс меню может отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.
Для этого необходимо, перейти в пункт **НАСТРОЙКА** (подтвердить выбор клавишей «OK» на пульте)




Шаг №3 Перед тем как приступить к настройке каналов, необходимо изменить языковую версию меню телевизора (при необходимости).
Для смены языка, нужно перейти в пункт **«НАСТРОЙКА»**. (для этого нужно выбрать этот пункт и подтвердить действие клавишей «OK» на пульте).



Шаг №4

Для настройки времени нужно перейти в пункт НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ.




Шаг №5

Для настройки каналов, необходимо перейти в раздел КАНАЛ.
И выбрать пункт АВТОПОИСК




Шаг №6

Выбрать:
Страна Россия.
Режим DTV+ATV
Тип поиска БЫСТРЫЙ



Шаг №7

Указать параметры поиска в соответствии с городом.



ВАШ ТЕЛЕВИЗОР НАСТРОЕН, И ГОТОВ К РАБОТЕ.